EDSGDC 13282982



Handbuch/Manual





Deutsch	 		 	 															1	
English	 		 																35	





ACHTUNG:

Die Software wird dem Benutzer in der vorliegenden Form zur Verfügung gestellt. Alle Risiken hinsichtlich der Qualität und der durch ihren Einsatz ermittelten Ergebnisse verbleiben beim Benutzer. Entsprechende Sicherheitsvorkehrungen gegen eventuelle Fehlbedienungen sind vom Benutzer vorzusehen.

Wir übernehmen keine Verantwortung für direkt oder indirekt entstandene Schäden, z. B. Gewinnverluste. Auftragsverluste oder geschäftliche Beeinträchtigungen jeglicher Art.

Stand		ID-Nr.	Änderungen
1.0	10/1998 TD05	00403781	Erstauflage
1.1	09/1999 TD05	00410149	Zweisprachig Deutsch/Englisch
2.0	04/2002 TD05	00452507	Überarbeitete und aktualisierte Auflage für GDC ab Version 4.4
3.0	09/2002 TD01	00458263	Umfirmierung
3.1	04/2003 TD05	00464347	Aktualisierte Auflage
3.2	06/2004 TD05	00494622	Systemanforderungen
4.0	12/2008 TD16	13282982	Neuauflage wegen Neuorganisation des Unternehmens

© 2008 Lenze Automation GmbH

Ohne besondere schriftliche Genehmigung von Lenze Automation GmbH darf kein Teil dieser Dokumentation vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden.

Wir haben alle Angaben in dieser Dokumentation mit größter Sorgfalt zusammengestellt und auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Trotzdem können wir Abweichungen nicht ganz ausschließen. Wir übernehmen keine juristische Verantwortung oder Haftung für Schäden, die dadurch eventuell entstehen. Notwendige Korrekturen werden wir in die nachfolgenden Auflagen einarbeiten.

Windows, Windows NT und MS-DOS sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den U.S.A. und/oder anderen Ländern.

IBM und VGA sind eingetragene Warenzeichen von International Business Machines, Inc.

Alle anderen Markennamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer.





Inhaltsverzeichnis

ı	vorw	ort und	1 Aligemeines	3
	1.1	Verwend	ete Konventionen	3
	1.2	Gestaltur	ng der Sicherheitshinweise	4
	1.3	Lieferum	fangfang	4
2	Syste	emanfo	rderungen	5
	2.1	Von Glob	pal Drive Control unterstützte Schnittstellen	5
3	Softv	vare-In	stallation	6
	3.1		von Komponenten	6
4	Erste	Schrit	te mit Global Drive Control	7
	4.1	Allgemei	nes	7
	4.2	Starten o	des Programms	8
	4.3	Zielsyste	em suchen (Online-Modus)	9
	4.4		m manuell auswählen (Offline-Modus)	11
	4.5	AIF-Mod	ul dem Grundgerät zuordnen	12
	4.6		ul dem Grundgerät zuordnen	14
	4.7	Kurzinbe	triebnahme	16
		4.7.1	Beispiele für den Kurzinbetriebnahme-Dialog	16
	4.8	Die Bedi	enoberfläche von Global Drive Control	18
		4.8.1	Hauptfenster	18
		4.8.2	Hauptmenü	19
		4.8.3	Symbolleiste	20
		4.8.4	Statuszeile	21
		4.8.5	Fenster "Antriebe am Bus"	21
		4.8.6	Parameterfenster	22
		4.8.7	Eingabedialoge	24
		4.8.8	Monitorfenster	25
	4.9	Funktion	sblock-Editor	26
	4.10	Oszillosk	opfunktion	27
	4.11	Eingabea	assistent für Motordaten	28
5	Anha	ng		30
	5.1	GDC als	OPC-Client verwenden	30
		5.1.1	Busserver konfigurieren	30
		5.1.2	GDC-Kommunikationsparameter konfigurieren	30
		5.1.3	OPC-Antriebe suchen	32
		5.1.4	Verwendung des Busserver S7-MPI	33
	5.2		tellenwandler für LECOM-B (RS485)	34
	5.3	Häufig g	estellte Fragen und Antworten	34



3

1 Vorwort und Allgemeines

Das Programm **Global Drive Control (GDC)** dient zur komfortablen Inbetriebnahme und Parametrierung der Global Drive Antriebsreihen 8200 und 9300.

Die wesentlichen Eigenschaften von GDC sind:

- Geführte Inbetriebnahme mittels antriebsspezifischer Dialoge.
- Menügeführte Parametrierung. Gleichzeitige Darstellung des Menüs und der zugeordneten Codestellen ähnlich des Windows Explorers.
- Parametrierung mit und ohne direkter Verbindung zum Antriebsregler (Online-/Offline-Betrieb).
 Hierdurch Vorabparametrierung im Bürobereich möglich.
- Vereinfachte Funktionsblockparametrierung für Antriebsregler 93xx.
- Automatische Antriebserkennung beim Betrieb mit serieller Schnittstelle.
- Kommunikation über serielle Schnittstelle RS232/485, LWL-Ring oder Systembus möglich.
- Integrierte Schnittstelle für OPC (OLE for Process Control), dadurch kann GDC als OPC-Client auf vom Lenze DriveServer unterstützte Busserver zugreifen.
- Vereinfachte Fehlersuche durch Diagnose-Funktionen.
- Monitorfenster zur Darstellung von 8 Parametern, die zyklisch aktualisiert werden. Die Werte können durch unterschiedliche Visualisierungsfomen (Zeigerinstrument, Balken, Trend, Zahl) dargestellt werden.
- Oszilloskopfunktion für Antriebsregler 93xx.
 (93xx Servo ab Softwarestand 2.0, 93xx Vector ab Softwarestand 1.0)
- Funktionsblock-Editor f
 ür Antriebsregler 93xx.
- Eingabeassistent für Motordaten.
- PC-Parametersatzvergleich mit der Lenze-Werkseinstellung oder der aktuellen Antriebseinstellung, um festzustellen, welche Parameter-Änderungen vorgenommen wurden.
- Kompletter Parametersatztransfer zwischen PC und Antriebsregler mit einem Befehl.
- Ausdruck der Parametereinstellungen zur Dokumentation.
- Speichern/Laden der Antriebskonfiguration zum Austausch zwischen verschiedenen Rechnern.
- Komfortables Online-Hilfesystem.

1.1 Verwendete Konventionen

Dieses Handbuch verwendet folgende Konventionen zur Unterscheidung verschiedener Arten von Information:

Informationsart	Auszeichnung	Beispiel				
Namen von Dialogfeldern, Eingabe- feldern und Auswahllisten	kursiv	Das Dialogfeld <i>Optionen</i>				
Schaltflächen	fett	Klicken Sie auf 0K , um				
Menübefehle	fett	Mit dem Befehl Suchen können Sie				
		Sind zum Ausführen einer Funktion mehrere Befehle nacheinander erforderlich, sind die einzelnen Be- fehle durch einen Pfeil voneinander getrennt: Wählen Sie Optionen → Tools , um				
Tastaturbefehle	<fett></fett>	Mit <f1> rufen Sie die Online-Hilfe auf.</f1>				
		Ist für einen Befehl eine Tastenkombination erforderlich, ist zwischen den Befehlen ein "+" gesetzt: Mit <shift>+<esc> können Sie</esc></shift>				



1.2 Gestaltung der Sicherheitshinweise

- Alle Sicherheitshinweise sind einheitlich aufgebaut:
 - Das Piktogramm kennzeichnet die Art der Gefahr.
 - Das Signalwort kennzeichnet die Schwere der Gefahr.
 - Der Hinweistext beschreibt die Gefahr und gibt Hinweise, wie die Gefahr vermieden werden



Signalwort

Hinweistext

	verwendete F	Piktogramme	Signalwört	er
Warnung vor Personen- schäden	A	Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung	Gefahr!	Warnt vor unmittelbar drohender Gefahr . Folgen bei Mißachtung: Tod oder schwerste Verletzungen.
	A	Warnung vor einer allge- meinen Ge- fahr	Warnung!	Warnt vor einer möglichen, sehr gefährlichen Situation . Mögliche Folgen bei Mißachtung: Tod oder schwerste Verletzungen.
	$\overline{}$		Vorsicht!	Warnt vor einer möglichen, gefährlichen Situation . Mögliche Folgen bei Mißachtung: leichte oder geringfügige Verletzungen.
Warnung vor Sachschäden	STOP		Stop!	Warnt vor möglichen Sachschäden . Mögliche Folgen bei Mißachtung: Beschädigung des Antriebsreglers/Antriebssystems oder seiner Umgebung.
Sonstige Hinweise	i		Tip!	Kennzeichnet einen allgemeinen, nützlichen Tip. Wenn Sie ihn befolgen, erleichtern Sie sich die Handhabung des Produkts.

1.3 Lieferumfang

Lieferumfang	Wichtig
• 1 CD-ROM "Global Drive Control"	Überprüfen Sie nach Erhalt der Lieferung sofort, ob der Lieferumfang mit den Warenbegleitpapieren übereinstimmt. Für nachträglich reklamierte
 Dieses Handbuch 	Mängel übernimmt Lenze keine Gewährleistung.
Beiblatt "Lizenz- und Vertrags-	Reklamieren Sie
bedingungen"	erkennbare Transportschäden sofort beim Anlieferer.
J . J .	 erkennbare M\u00e4ngel/Unvollst\u00e4ndigkeit sofort bei der zust\u00e4ndigen Lenze-Vertretung.



2 Systemanforderungen

Um mit GDC arbeiten zu können, sind folgende Mindestanforderungen an Hard- und Software zu erfüllen:

- Microsoft[®] Windows[®] 98/Me, Windows NT[®] 4.0 (ab Service Pack 5), Windows 2000 (ab Service Pack 2) oder Windows XP
- IBM-kompatibler PC mit Intel[®] Pentium[®]-333 Prozessor
- 128 MB Arbeitsspeicher (RAM)
- 180 MB freie Festplattenkapazität
- CD-ROM Laufwerk
- Freie Steckplätze/Schnittstellen entsprechend den Anforderungen der einzusetzenden Feldbus-Anschaltbaugruppe

Desweiteren empfehlen wir die Verwendung einer Maus.

2.1 Von Global Drive Control unterstützte Schnittstellen

Zur Kommunikation mit dem Zielsystem (Antriebsregler, Drive PLC usw.) benötigen Sie für den PC eine feldbusspezifische Anschaltbaugruppe sowie die dazu passenden Feldbusmodule für die anzuschließenden Antriebe. Die folgende Tabelle liefert eine Übersicht über die Übertragungsmedien, die von GDC unterstützt werden:

Bussystem	Schnittstelle am PC	max. Anzahl Zielsysteme	erforderliche Hardware-Komponenten
Systembus (CANopen)	parallele Schnittstelle (LPT-Port)	63	Systembusmodul inkl. Anschlußleitung und Spannungsversorgungsadapter • für DIN-Tastaturanschluß (EMF2173IB) • für PS/2-Tastaturanschluß (EMF2173IBV002) • für PS/2-Tastaturanschluß mit galvanischer Trennung (EMF2173IBV003)
LECOM	Serielle Schnittstelle (COM-Port)	1 (RS232)	Feldbusmodul EMF 2102IB V001 oder V004 PC-Systemkabel RS232/485, 5m (EWL0020)
	(COMPTOIL)	31 (RS485)	Feldbusmodul EMF 2102IB V001 PC-Systemkabel RS232/485, 5m (EWL0020) Schnittstellenwandler RS232/RS485 mit automatischer Richtungsumschaltung (nicht bei Lenze erhältlich; Bezugsquelle siehe Anhang.
		52 (LWL)	Feldbusmodul EMF 2102IB V003 LWL-Adapter (EMF2125IB) Netzteil für Adapter (EJ0013) LWLKabel (EWZ0007)
Andere Bussysteme			paugruppe mit OPC-Busserver nach DRIVECOM-Spezifikation. Brur Verwendung von GDC als OPC-Client finden Sie im Anhang.

Um im GDC-Onlinemodus mit dem Zielsystem kommunizieren zu können, verbinden Sie das Zielsystem mit dem PC über die entsprechende Schnittstelle/PC-Anschaltbaugruppe.

 Informationen zum Anschluß entnehmen Sie bitte der dem Feldbusmodul bzw. der PC-Anschaltbaugruppe zugehörigen Betriebsanleitung.




3 Software-Installation

Um die Software GDC auf Ihrem Rechner zu installieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- 1. Starten Sie Windows.
- Legen Sie die CD "Global Drive Control" in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Ist die Autostart-Funktion Ihres CD-ROM-Laufwerks aktiviert, wird das Installationsprogramm automatisch gestartet und Sie können mit Schritt 5 fortfahren.
- 3. Wählen Sie im Startmenü Ausführen...
- Geben Sie in die Befehlszeile den Laufwerksbuchstaben Ihres CD-ROM-Laufwerks gefolgt von ":\setup.exe" ein (z. B. "e:\setup.exe") und bestätigen Sie mit 0k.
- 5. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms.

3.1 Auswahl von Komponenten

Im Installationsprogramm können Sie auswählen, welche Komponenten installiert werden sollen:



Komponente	Info
Global Drive Control	Software zur komfortablen Inbetriebnahme, Parametrierung und Diagnose der Global Drive Antriebsreihen 8200 und 9300.
Global Drive Loader	Software, mit der vom PC aus SPS-Programme, Parametersätze und Applikations-Daten in Lenze Zielsysteme übertragen werden können.
Global Drive Oscilloscope	Software zum Aufzeichnen und Speichern von Meßwerten in Lenze PLCs.



4 Erste Schritte mit Global Drive Control

4.1 Allgemeines

Das Programm GDC unterscheidet zwischen Online- und Offline-Modus.

Offline

Es besteht keine Verbindung zum Zielsystem. Dieser Modus ist sinnvoll zur Vorparametrierung bzw. zur Dokumentation der Parametrierung im Büro. Außer dem PC sind keine weiteren Komponenten erforderlich.

Online:

GDC kommuniziert über die serielle/parallele Schnittstelle des PC bzw. über eine feldbusspezifische PC-Anschaltbaugruppe mit dem Zielsystem. Diese Betriebsart ist für die Inbetriebnahme des Zielsystems erforderlich.



Hinweis

GDC ist auf die serielle Schnittstelle COM2, bei Installationsauswahl "Systembus (CAN)-Anschaltung" auf die Systembus (CAN)-Schnittstelle (500 kBaud/Parameterkanal 2) voreingestellt.

- Wenn Sie eine andere Schnittstelle verwenden m\u00f6chten, m\u00fcssen Sie diese in den Kommunikationseinstellungen von GDC entsprechend konfigurieren. (Siehe auch Tip auf der folgenden Seite.)
- Weitere Hinweise zur Kommunikation mit dem Zielsystem finden Sie in der GDC-Online-Hilfe.



4.2 Starten des Programms

Wählen Sie im Startmenü Programme→Lenze→Global Drive Control→Global Drive Control.

 Nach dem ersten Programmstart wird automatisch das Dialogfeld Antriebe suchen zur voreingestellten Schnittstelle angezeigt, über das Sie eine Suche nach Antrieben im Online-Modus durchführen oder in den Offline-Modus wechseln können:




Abb. 1 Dialogfeld "Antriebe suchen" für Lecom-A/B bzw. Systembus (CAN)

Schaltfläche	Funktion/Hinweise	
Suchen	Sucht nach an der entsprechenden Schnittstelle angeschlossenen Zielsystemen und startet GDC im Online-Modus.	□ 9
Abbruch	Schließt das Dialogfeld und startet GDC im Online-Modus , ohne eine Suche nach angeschlossenen Zielsystemen durchzuführen.	□ 9
Offline	Schließt das Dialogfeld und startet GDC im Offline-Modus , ohne eine Suche nach angeschlossenen Zielsystemen durchzuführen.	1 1
Hilfe	Öffnet die GDC-Online-Hilfe mit Informationen zu diesem Dialogfeld.	



Tip!

Wenn Sie eine andere als die voreingestellte Schnittstelle verwenden:

- 1. Wählen Sie die Schaltfläche Abbruch, um das Dialogfeld Antriebe suchen zu schließen.
- 2. Wählen Sie Optionen-Kommunikation, um die Kommunikationseinstellungen zu ändern.
- 3. Starten Sie eine erneute Suche. (Siehe folgende Seite)

Weitere Informationen zu den Kommunikationseinstellungen finden Sie in der GDC-Online-Hilfe.



9

4.3 Zielsystem suchen (Online-Modus)

Das Dialogfeld Antriebe suchen wird automatisch geöffnet, wenn GDC im Online-Modus gestartet wird.

- Sie k\u00f6nnen das Dialogfeld Antriebe suchen auch \u00fcber eine der folgenden M\u00f6glichkeiten aufrufen:
 - Drücken Sie die Funktionstaste F2
 - Wählen Sie im Menü Antriebsregler→Suchen.
 - Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche

Für die Suche können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen, die abhängig von der verwendeten Schnittstelle sind: (siehe auch Abb. 1)

- Alle Baudraten durchsuchen: (nur bei Lecom-A/B)
 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alle Baudraten von 1200 bis 19200 Baud durchsuchen
 7u lassen.
- Suche abbrechen, sobald ein Antrieb gefunden wird:
 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Suche abzubrechen, sobald ein Zielsystem gefunden wurde.
- Slave-Antriebe suchen: (nur bei Lecom-A/B)
 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um während der Suche auch Slave-Antriebe zu erfassen.
- Geräteadressen:
 Geben Sie in die Eingabefelder den Bereich der Geräteadressen ein, nach denen gesucht werden soll.

Wählen Sie die Schaltfläche **Suchen**, um die Suche zu starten oder **Abbruch**, um die Suche abzubrechen.



Tip!

Für die gefundenen Zielsysteme versucht GDC automatisch, Gerätebeschreibungen zuzuordnen.

- Wurde nur ein Zielsystem gefunden und konnte dem Zielsystem eine Gerätebeschreibung zugeordnet werden, wird diese sofort geladen.
- Gelingt die automatische Zuordnung der Gerätebeschreibung für ein Zielsystem nicht, wird ein Dialogfeld angezeigt, über das Sie die entsprechende Gerätebeschreibung manuell auswählen können.

Weitere Informationen zur manuellen Auswahl

- eines Grundgerätes finden Sie im Unterkapitel 4.4. (
 11)
- eines AIF-Moduls finden Sie im Unterkapitel 4.5. (LLL 12)
- von FIF-Modulen finden Sie im Unterkapitel 4.6. (2) 14)



Fenster "Antriebe am Bus"

Alle am Bus gefundenen bzw. manuell zugeordneten Zielsysteme inklusive vorhandener AIF-/FIF-Module werden im Fenster Antriebe am Bus aufgelistet.

 Sollte das Fenster nicht sichtbar sein, wählen Sie Fenster-Antriebe am Bus, um das Fenster einzublenden.




Abb. 2 Fenster Antriebe am Bus

Doppelklicken Sie auf das Zielsystem, das Sie mit GDC parametrieren möchten.

- Daraufhin wird die entsprechende Gerätebeschreibungsdatei in GDC geladen und der Kurzinbetriebnahmedialog bzw. das Parameterfenster angezeigt.
 - Weitere Informationen zum Kurzinbetriebnahmedialog erhalten Sie im Kap. 4.7. (🗆 16)
 - Weitere Informationen zum Parameterfenster erhalten Sie im Kap. 4.8.6. (22)



Tip!

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen Eintrag klicken, wird ein Kontextmenü mit einem Befehl zur manuellen Zuordnung der Gerätebeschreibungsdatei angezeigt.

Mit dem Kontextmenü-Befehl:

- AlF manipulieren rufen Sie das Dialogfeld AlF-Modul dem Grundgerät zuordnen auf. (🗀 12)
- FIF manipulieren rufen Sie das Dialogfeld FIF-Modul(e) dem Grundgerät zuordnen auf. (🗀 14)



4.4 Zielsystem manuell auswählen (Offline-Modus)

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um im Offline-Modus das Zielsystem manuell auszuwählen:

- Rufen Sie das Dialogfeld Gerätebeschreibung dem Grundgerät zuordnen über eine der folgenden Möglichkeiten auf:
 - Drücken Sie die Funktionstaste F3
 - Wählen Sie im Menü Antriebsregler→Wählen
- 2. Wählen Sie das entsprechende Grundgerät im Listenfeld Gerätebeschreibung aus:




Abb. 3 Listenfeld Gerätebeschreibung im Dialogfeld Gerätebeschreibung dem Grundgerät zuordnen

Symbole im Dial	Symbole im Dialogfeld und ihre Bedeutung				
	Kennzeichnet einen nicht ausgewählten Eintrag. • Klicken Sie auf das Symbol, um diesen Eintrag auszuwählen.				
₩	Kennzeichnet einen ausgewählten Eintrag. Im unteren Textfeld werden Ihnen weitere Informationen zu diesem Eintrag angezeigt.				
Ħ	Kennzeichnet einen Eintrag, der weitere (ausgeblendete) Untereinträge enthält. • Klicken Sie auf das Symbol, um die untergeordneten Einträge einzublenden.				
	Kennzeichnet einen Eintrag, der weitere (eingeblendete) Untereinträge enthält. • Klicken Sie auf das Symbol, um die untergeordneten Einträge auszublenden.				

Schaltflächen im	Schaltflächen im Dialogfeld und ihre Bedeutung					
Weiter	Weiter zum Dialogfeld AIF-Modul dem Grundgerät zuordnen.					
Abbruch	Abbruch der Zuordnung, Dialogfeld ohne Übernahme durchgeführter Änderungen schließen.					
Suchen (Pfad)	Laden einer Gerätebeschreibungsdatei (*.pdb) über das Dateisystem des PC. Wählen Sie im Dialogfeld <i>Öffnen</i> die Gerätebeschreibungsdatei aus, die in GDC geladen werden soll.					
Hilfe	Aufruf der Online-Hilfe					



4.5 AIF-Modul dem Grundgerät zuordnen

Ist am Grundsgerät ein AIF-Modul angeschlossen und erfolgt die Kommunikation PC⇔Zielsystem über dieses AIF-Modul, so kann in GDC die zum entsprechenden AIF-Modul zugehörige Gerätebeschreibung geladen werden, um auch das AIF-Modul mit GDC parametrieren zu können.

Automatische Zuordnung im Online-Modus

Im Online-Modus wird ein vorhandenes AIF-Modul automatisch erkannt und im Fenster "Antriebe am Bus" aufgelistet. (\square 21)

 Durch Klicken mit der rechten Maustaste auf den Eintrag für das AlF-Modul steht Ihnen der Befehl AlF manipulieren zur Verfügung, über den Sie das Dialogfeld AlF-Modul dem Grundgerät zuordnen aufrufen (siehe folgenden Abschnitt "Manuelle Zuordnung im Offline-Modus).

Manuelle Zuordnung im Offline-Modus

Im Offline-Modus erfolgt die Zuordnung des AIF-Moduls über das Dialogfeld *AIF-Modul dem Grundgerät zuordnen*, das Sie über die Schaltfläche **Weiter** im Dialogfeld *Gerätebeschreibung dem Grundgerät zuordnen* aufrufen. (L

• Wählen Sie das entsprechende AIF-Modul im Listenfeld AIF-Modul für ... aus:




Abb. 4 Listenfeld AIF-Modul für ... im Dialogfeld AIF-Modul dem Grundgerät zuordnen



Tip!

lst der PC nicht über das Interface des AIF-Moduls mit dem Grundgerät verbunden

- oder -

ist **kein** AIF-Modul am Grundgerät angeschlossen, so wählen Sie den Eintrag "Kein AIF-Modul/Keypad".



Symbole im Dia	Symbole im Dialogfeld und ihre Bedeutung					
	Kennzeichnet einen nicht ausgewählten Eintrag. Klicken Sie auf das Symbol, um diesen Eintrag auszuwählen.					
₩	Kennzeichnet einen ausgewählten Eintrag. Im unteren Textfeld werden Ihnen weitere Informationen zu diesem Eintrag angezeigt.					
Ŧ	Kennzeichnet einen Eintrag, der weitere (ausgeblendete) Untereinträge enthält. • Klicken Sie auf das Symbol, um die untergeordneten Einträge einzublenden.					
	Kennzeichnet einen Eintrag, der weitere (eingeblendete) Untereinträge enthält. • Klicken Sie auf das Symbol, um die untergeordneten Einträge auszublenden.					

Schaltflächen im	Schaltflächen im Dialogfeld und ihre Bedeutung		
Zurück	Zurückkehren zum Dialogfeld Gerätebeschreibung dem Grundgerät zuordnen.		
Fertigstellen	Fertigstellen der ausgewählten Zuordnung. Diese Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn das Grundgerät über keine FIF-Schnitts verfügt, ansonsten wird stattdessen die Schaltfläche Weiter angezeigt.		
Weiter	Weiter zum Dialogfeld FIF-Modul dem Grundgerät zuordnen. Diese Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn das Grundgerät über eine FIF-Schnittstelle verfügt, ansonsten wird stattdessen die Schaltfläche Fertigstellen angezeigt.		
Abbruch	Abbruch der Zuordnung, Dialogfeld ohne Übernahme durchgeführter Änderungen schließen.		
Hilfe	Aufruf der Online-Hilfe		



4.6 FIF-Modul dem Grundgerät zuordnen

Sind am Grundgerät ein oder mehrere FIF-Module angeschlossen, so können Sie die zugehörigen Gerätebeschreibungen laden, um auch die entsprechenden FIF-Module mit GDC parametrieren zu können.

Automatische Zuordnung im Online-Modus

Im Online-Modus wird ein vorhandenes FIF-Modul automatisch erkannt und im Dialogfeld FIF-Modul dem Grundgerät zuordnen als "ausgewählt" angezeigt.

- Sollte die automatisch erfolgte Auswahl nicht mit dem am Grundgerät angeschlossenen FIF-Modul übereinstimmen, so können Sie die Zuordnung manuell vornehmen. (Siehe folgenden Abschnitt "Manuelle Zuordnung im Offline-Modus).
- Durch Klicken auf die Schaltfläche Fertigstellen bzw. Weiter übernehmen Sie die Auswahl.

Manuelle Zuordnung im Offline-Modus

Im Offline-Modus erfolgt die Zuordnung des FIF-Moduls über das Dialogfeld *FIF-Modul(e) dem Grundge-rät zuordnen*, das Sie über die Schaltfläche **Weiter** im Dialogfeld *AIF-Modul dem Grundgerät zuordnen* aufrufen. (CLL 12)

• Wählen Sie das entsprechende FIF-Modul im Listenfeld FIF-Modul für ... aus:




Abb. 5 Listenfeld FIF-Modul für ... im Dialogfeld FIF-Modul dem Grundaerät zuordnen



!qiT

- Ist kein FIF-Modul am Grundgerät angeschlossen, so wählen Sie den Eintrag "Kein FIF-Modul".
- Verfügt das Grundgerät über mehrere FIF-Schnittstellen, so können Sie über die Schaltfläche Weiter mit der Zuordnung der weiteren FIF-Module fortfahren.



Symbole im Dialogfeld und ihre Bedeutung				
	Kennzeichnet einen nicht ausgewählten Eintrag. • Klicken Sie auf das Symbol, um diesen Eintrag auszuwählen.			
₩	Kennzeichnet einen ausgewählten Eintrag. Im unteren Textfeld werden Ihnen weitere Informationen zu diesem Eintrag angezeigt.			
Ħ	Kennzeichnet einen Eintrag, der weitere (ausgeblendete) Untereinträge enthält. • Klicken Sie auf das Symbol, um die untergeordneten Einträge einzublenden.			
Kennzeichnet einen Eintrag, der weitere (eingeblendete) Untereinträge enthält. Klicken Sie auf das Symbol, um die untergeordneten Einträge auszublenden.				

Schaltflächen im	Schaltflächen im Dialogfeld und ihre Bedeutung		
Zurück	Zurückkehren zum vorherigen Dialogfeld.		
Fertigstellen	Fertigstellen der ausgewählten Zuordnung.		
Weiter	Weiter zum Dialogfeld 2. FIF-Modul dem Grundgerät zuordnen. Diese Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn das Grundgerät über mehrere FIF-Schnittstellen verfügt, ansonsten wird stattdessen die Schaltfläche Fertigstellen angezeigt.		
Abbruch	Abbruch der Zuordnung, Dialogfeld ohne Übernahme durchgeführter Änderungen schließen.		
Hilfe	Aufruf der Online-Hilfe		




4.7 Kurzinbetriebnahme

Nachdem die Gerätebeschreibung des ausgewählten/gefundenen Zielsystems in GDC geladen wurde, wird in der GDC-Voreinstellung automatisch der GDC-Dialog Kurzinbetriebnahme geöffnet.

4.7.1 Beispiele für den Kurzinbetriebnahme-Dialog

Die Funktionen im GDC-Dialog Kurzinbetriebnahme sind abhängig vom Zielsystem und werden daher an dieser Stelle nur beispielhaft erklärt.





Feld	Schaltfläche	Funktion/Hinweise	
①		Änderung der Einstellungen zur ausgewählten Konfiguration	
2	Hilfe	Anzeige der Online-Hilfe Über die Schaltfläche Hilfe können Sie von jedem Dialogfeld aus die Online-Hilfe mit gezielten Informationen zum jeweiligen Dialogfeld aufrufen. Allgemeine Informationen zum Umgang mit der Windows-Hilfe finden Sie in Ihrer Windows-Dokumentation.	
3	Start	Startet das Zielsystem nur im Online-Modus	
4	Stop	Stoppt das Zielsystem nur im Online-Modus	
(5)	Diagnose	Wechsel zum GDC-Dialog <i>Diagnose</i> • Anzeige von Überwachungskonfiguration, Betriebszeit, Fehlermeldungen, usw.	
6	Parametermenü	Schließen des GDC-Dialogs <i>Kurzinbetriebnahme</i> und Anzeige des Parametermenüs Tum Umgang mit dem Parametermenü siehe Kap. 4.8, "Die Bedienoberfläche von Global-Drive-Control". (L. 18)	
7	Steuerung	Wechsel zum GDC-Dialog <i>Steuerung</i> ■ Über diesen GDC-Dialog kann das Zielsystem in Betrieb genommen werden. — nur im Online-Modus	

Weitere Informationen zum jeweiligen Inbetriebnahme-Dialog finden Sie in der Online-Hilfe zum entsprechendem Zielsystem.




4.8 Die Bedienoberfläche von Global Drive Control

4.8.1 Hauptfenster

Das Hauptfenster ist das eigentliche Anwendungsfenster von GDC.

- Alle anderen Fenster sind Dokumentfenster, die nur innerhalb dieses Anwendungsfensters angezeigt werden k\u00f6nnen.
- Funktionen zur Anordnung der Anwendungsfenster sind im Menü Fenster untergebracht.



Das Haupfenster von GDC enthält

- das Hauptmenü ①, (🗆 19)
- die Symbolleiste ②, (□ 20)
- die Statuszeile ③, (□ 21)
- sowie den GDC-Arbeitsbereich ④, in dem die weiteren GDC-Fenster angezeigt werden:
 - das Fenster "Antriebe am Bus", (LLL 21)
 - das Parameterfenster (5), (\square 22)
 - das Monitorfenster, (LLL 25)



19

4.8.2 Hauptmenü

Neben den häufig verwendeten Funktionen, die z. B. über die Symbolleiste oder die Funktionstasten zugänglich sind, enthält das Hauptmenü von GDC zahlreiche spezielle Funktionen, die entsprechend ihrer Funktionalität in Untermenüs gruppiert sind.

In Abhängigkeit des ausgewählten Zielsystems und des gewählten Modus (Online/Offline) kann es sein, daß ein Untermenü ausgeblendet ist bzw. Funktionen in diesem Untermenü abgeblendet sind. Abgeblendete Funktionen können nicht aufgerufen werden.

Untermenü	Funktionen	Hinweise	
Antriebsregler	Suchen/Wählen/Start/StopKommunikationsparameterGDC beenden		□ 9, 11
Antriebs- parameter	Parametersatztransfer PC ⇔ Antriebsregler Parameter laden/speichern/ drucken	Untermenü wird nur im Online- Modus angezeigt.	Online-Hilfe
FB-Editor	spezielle Funktionsblock-Editor- Funktionen	Untermenü wird nur bei aktivier- tem Funktionsblock-Editor an- gezeigt. nur Antriebsregler 93xx	2 6
Oszilloskop	spezielle Oszilloskop-Funktionen	Untermenü wird nur bei aktivier- tem Oszilloskop angezeigt. nur Antriebsregler 93xx ab Softwarestand 2.x	1 27
Tool	Aufruf von benutzerdefinierba- ren Tools von GDC aus Aufruf von optionalen GDC- Komponenten (FB-Editor, Oszilloskop)	In dieses Untermenü können ex- terne Programme eingebunden werden, die dann direkt von GDC aus aufgerufen werden können.	□ Online-Hilfe
Optionen	Voreinstellungen zum Programm		Online-Hilfe
Fenster	Anordnung der Fenster		
Hilfe	Anzeige der Online-HilfeInformationen zum Programm		




4.8.3 Symbolleiste

Über die Symbolleiste haben Sie einen bequemen Zugriff auf häufig benötigte Funktionen. Alternativ zur Symbolleiste können Sie für viele Funktionen auch die Funktionstasten Ihrer PC-Tastatur verwenden

Schaltfläche aktiviert	Schaltfläche deaktiviert	Funktionstaste/Funktion		
		F1	Anzeige der kontextsensitiven Hilfe.	
			Antriebsfenster schließen.	
₽ ₽ F2	IP = I	F2	Zielsystem suchen (Online-Modus).	□9
₽ ← F3	[98]	F3	Zielsystem wählen (Offline-Modus).	11
F ⁴	▶ €F4	F4	Umschalten zwischen Online-/Offline-Modus	□ 9 □ 11
₽ F5	KI	F5	Parametersatz vom PC zum Zielsystem übertragen. • nur im Online-Modus	
F6		F6	Markierten Parameter vom Zielsystem in den PC übertragen. • nur im Online-Modus	
₽> □ F7		F7	Parametersatz vom Zielsystem in den PC übertragen. • nur im Online-Modus	
Start F8	Start	F8	Zielsystem starten. • nur im Online-Modus	
Stop F9	Step	F9	Zielsystem stoppen. • nur im Online-Modus	
<u></u>			Funktionsblock-Editor starten. • nur bei Antriebsreglern 93xx	□ 26
			Oszilloskopfunktion starten. • nur bei Antriebsreglern 93xx Servo ab Softwarestand 2.0 und 93xx Vector ab Softwarestand 1.0	□ 27
			Eingabeassistent für Motordaten starten.	□ 28



4.8.4 Statuszeile



4.8.5 Fenster "Antriebe am Bus"

Im Fenster Antriebe am Bus werden alle verfügbaren Zielsysteme inklusive vorhandener AIF-/FIF-Module aufgelistet.

 Wählen Sie in diesem Fenster per Doppelklick das Zielsystem aus, das Sie parametrieren möchten.




Abb. 6 Fenster Antriebe am Bus

Informationen zur manuellen Zuordnung von Zielsystemen finden Sie auf Seite 10ff. (


10)



4.8.6 Parameterfenster

Nachdem für ein Zielsystem die entsprechende Gerätebeschreibung in GDC geladen wurde, steht das Parameterfenster zur Verfügung.

 Mit Hilfe dieses Fensters k\u00f6nnen auf einfache Art und Weise alle Antriebssystem-spezifischen Einstellungen des Zielsystems vorgenommen werden.



Das Parameterfenster ist in zwei Bereiche unterteilt:

- Auf der linken Seite befindet sich das Parametermenü, hier können Sie den Menüpunkt auswählen, für den Sie Einstellungen vornehmen möchten.
- Die rechte Seite stellt die zum im Parametermenü aktiviertem Menüpunkt zugehörigen Parameter dar, in der oben gezeigten Abbildung z. B. die Parameter für den Drehzahlbetrieb.

Symbole	Symbole im Parametermenü und ihre Bedeutung				
	Menüpunkt im Parametermenü, nicht ausgewählt. Doppelklicken Sie auf das Symbol, um den Menüpunkt auszuwählen.				
Ħ	Menüpunkt im Parametermenü, der weitere Untermenüpunkte enthält. Die Untermenüpunkte sind ausgeblendet. • Doppelklicken Sie auf das Symbol, um die Untermenüpunkte einzublenden.				
	Menüpunkt im Parametermenü, der weitere Untermenüpunkte enthält. Die Untermenüpunkte sind eingeblendet. Doppelklicken Sie auf das Symbol, um die Untermenüpunkte auszublenden.				
F	Menüpunkt im Parametermenü, ausgewählt. Die rechte Seite des Parameterfenster dient für Ausgaben zu diesem aktivierten Menüpunkt. Bei Menüpunkten, die mit "Dialog" beginnen, wird stattdessen ein GDC-Dialog geöffnet. Wählen Sie die Schaltfläche Zurück bzw. Parametermenü , um diesen GDC-Dialog wieder zu schließen.				



Parameter auswählen

Einen auf der rechten Seite im Parameterfenster dargestellten Parameter des Zielsystems können Sie mit der rechten Maustaste oder den Pfeiltasten auswählen.

- Der ausgewählte Parameter wird durch einen gelben Hintergrund hervorgehoben.
- Durch Betätigen der Funktionstaste F1 öffnen Sie die Online-Hilfe mit Informationen zum ausgewählten Parameter.

Parameter ändern

Das Ändern eines ausgewählten Parameters erfolgt über einen Eingabedialog, den Sie durch Betätigen der Taste **Enter** öffnen.



!aiT

Mit der linke Maustaste können Sie einen Parameter auswählen und gleichzeitig den Eingabedialog zum Ändern des Parameters öffnen.

Weitere Informationen zu den Eingabedialogen finden Sie im folgenden Kapitel. (24)

Codestellen/Objekte

Bei den Parametern wird zwischen Codestellen und Objekten unterschieden:

 Codestellen sind in der Spalte "Code" durch ein vorangestelltes "C" gekennzeichnet und stellen die bekannten Lenze-Codestellen dar.



 Objekte sind in der Spalte "Code" durch ein vorangestelltes "I" gekennzeichnet und stellen Parameter dar, die eine hexadezimale Adressierung verwenden.





4.8.7 Eingabedialoge

Alle Eingabedialoge verfügen über die folgenden vier Schaltflächen:

Ok	Der selektierte/eingegebene Wert wird übernommen, der Eingabedialog wird beendet. • Im Online-Modus wird der Wert zum Zielsystem übertragen.*		
Übernahme	Der selektierte/eingegebene Wert wird übernommen, der Eingabedialog bleibt geöffnet. • Im Online-Modus wird der Wert zum Zielsystem übertragen.*		
Abbruch	Der Eingabedialog wird beendet, ohne daß durchgeführte Änderungen übernommen werden. • Ausnahme: Die durchgeführten Änderungen wurden bereits durch Betätigen der Schaltfläche Übernahme übernommen.		
Hilfe	Die Online-Hilfe mit Informationen zum ausgewählten Parameter wird geöffnet.		
* Finine Parame	ter können im Online-Modus nur geändert werden, wenn im Zielsystem Reglersperre gesetzt ist		


Die Darstellung des Parameterwertes ist abhängig von der Art des Parameters:



Auswahl (Liste)

Aus einer Liste können Sie für den ausgewählten Parametere eine neue Einstellung wählen


 Der aktuell eingestellte Wert ist beim Öffnen des Eingabedialogs in der Liste selektiert.



Bitcodiert

Der Wert des Parameters ist bitcodiert.

- In einer Liste werden alle Bits und ihre Bedeutung aufgeführt.
- Den ausgewählten Wert können Sie mit der linken Maustaste oder mit der Leertaste zwischen 0 und 1 wechseln ("toggeln").
- Alternativ k\u00f6nnen Sie den Parameterwert Dezimal bzw. Hexadezimal eingeben.



Dezimal

Innerhalb eines angezeigten Zahlenbereiches können Sie den Parameterwert über die Tastatur eingeben.


 Zu einigen Parametern stehen im Eingabedialog zusätzlich die Schaltflächen Up und Down zur Verfügung, über die Sie den Parameterwert in festen Schritten verändern können.




4.8.8 Monitorfenster

Das Monitorfenster dient zur Anzeige von Werten, die zyklisch vom Antriebsregler gelesen werden.

- Das Monitorfenster ist nur im Online-Modus aktiv.
- Im Offline-Modus wird das Monitorfenster automatisch zum Symbol verkleinert.



- Klicken Sie mit der linken Maustaste auf ein Teilfenster, um es zu vergrößern. Ein weiterer Mausklick stellt die vorherige Ansicht wieder her.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Teilfenster, um das Dialogfeld Monitorkonfiguration zum Konfigurieren der Darstellung zu öffnen:




 Sie k\u00f6nnen nun f\u00fcr die im Feld Monitor mit blauem Hintergrund dargestellte Anzeige die entsprechenden Einstellungen vornehmen oder durch Anklicken einer anderen Anzeige im Feld Monitor zu deren Einstellungen wechseln.



4.9 Funktionsblock-Editor

Der Funktionsblock-Editor ist ein leistungsfähiges Werkzeug, mit dem Signalkonfigurationen in Lenze-Antriebsreglern 93xx erstellt, diagnostiziert und analysiert werden können.

Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche , um das Dialogfeld FB-Editor zu öffnen



Signalkonfiguration erstellen

Mit Hilfe des Mauszeigers lassen sich Verbindungen zwischen Funktionsblöcken herstellen sowie bestehende Verknüpfungen entfernen. Darüber hinaus können die Parameter der Funktionsblöcke (z. B. Hochlauframpe oder Maximaldrehzahl) mit dem Funktionsblock-Editor eingestellt werden.

Signalkonfiguration diagnostizieren

An den Ein- und Ausgängen der Funktionsblöcke lassen sich Istwerte einblenden, die zyklisch aktualisiert werden. Diese Signale können durch Mausklick von Funktionsblock zu Funktionsblock verfolgt werden, um Fehler im Signalfluß aufzuspüren. Außerdem liefert der Funktionsblock-Editor Informationen zur Abarbeitungsreihenfolge der einzelnen Funktionsblöcke.

Signalkonfiguration analysieren

Jeder Funktionsblock, der in der Signalkonfiguration verwendet wird, kann grafisch dargestellt werden. Einzelne Signale (z. B. Drehzahlsollwert) lassen sich mit Hilfe des Mauszeigers durch die gesamte Signalkonfiguration verfolgen. Dabei geben die Parameter der Funktionsblöcke Aufschluß über die jeweilige Funktion.


Weitere Informationen zum Funktionsblock-Editor erhalten Sie, indem Sie im Menü Hilfe-Funktionsblockeditor wählen.



4.10 Oszilloskopfunktion

Für Antriebsregler 93xx Servo ab Softwarestand 2.0 (93xx Vector ab Softwarestand 1.0) verfügt GDC über eine Oszilloskopfunktion.

Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche , um das Dialogfeld Oszilloskop zu öffnen



Die Oszilloskopfunktion dient zur Messung beliebiger Signale, die vom Antriebsregler verarbeitet werden. Dazu befindet sich im Antriebsregler ein Funktionsblock (OSZ), der wie ein Speicheroszilloskop arbeitet. Dieser Funktionsblock kann bis zu vier analoge Signale gleichzeitig messen und aufzeichnen. Die Triggerung erfolgt entweder über einen zusätzlichen digitalen Eingang oder über einen der vier analogen Kanäle.

Die Speicherung der Daten erfolgt im Antriebsregler. Nach Abschluß einer Messung werden diese Daten zum PC übertragen und mit Hilfe der Oszilloskopfunktion in GDC visualisiert.

Die Kommunikation zwischen Antriebsregler und Visualisierungsfunktion ist nur möglich über

- LECOM-A/B
- Systembus

Weitere Informationen zur Oszilloskop-Funktion erhalten Sie, indem Sie im Menü Hilfe+Oszilloskop wählen.




4.11 Eingabeassistent für Motordaten

Mit Hilfe des Eingabeassistenten für Motordaten können Sie aus einer Liste mit Lenze-Motoren oder einer anwenderdefinierten Liste den verwendeten Motor auswählen und dessen Motordaten in das Zielsystem übertragen.

Die Anwender-Motorenliste läßt sich um weitere Motortypen ergänzen, die entweder direkt eingegeben oder mit Hilfe der Importfunktion aus einer Datei hinzugeladen werden. Über die Exportfunktion kann die Motorenliste anderen Rechnern mit GDC zur Verfügung gestellt werden.

 Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche , um das Dialogfeld Eingabeassistent für Motordaten zu öffnen.



Der Eingabeassistent ist in vier Bereiche unterteilt:

- Eingabedialog-Übersicht
- ② Eingabedialog
- 3 Informationen zum aktuell im Zielsystem eingestellten Motortyp
- ④ Informationen zum Eingabedialog



Eingabedialog-Übersicht ①

Anhand der Eingabedialog-Übersicht können Sie entnehmen, in welchem Eingabeschritt Sie sich momentan befinden, welche Eingaben bereits erledigt sind und welche Eingaben noch vorgenommen werden müssen:



Indem Sie auf einen Eintrag klicken, können Sie zum entsprechenden Eingabedialog wechseln.

Eingabedialog ②

Nehmen Sie im Eingabedialog die entsprechende Auswahl bzw. die erforderlichen Eingaben vor. Wählen Sie die Schaltfläche

- Weiter, um mit dem nächsten Eingabeschritt fortzufahren bzw. Zurück, um zum vorherigen Eingabeschritt zurückzukehren.
- Fertigstellen, um die Motordaten des ausgewählten Motors in das Zielsystem zu übertragen.
- Abbrechen, um den Eingabeassistent für Motordaten abzubrechen und zu GDC zurückzukehren.
- Hilfe, um die GDC-Online-Hilfe aufzurufen.

Informationen zum aktuell im Zielsystem eingestellten Motortyp 3

In diesem Bereich wird Ihnen im Online-Modus angezeigt, welcher Motortyp aktuell im Zielsystem eingestellt ist und aus welcher Motorenliste er stammt.

 Wählen Sie die Schaltfläche Aktualisieren, um den eingestellten Motortyp aus dem Zielsystem erneut auszulesen.

Informationen zum Eingabedialog @

In diesem Bereich werden Ihnen Zusatzinformationen zum jeweiligen Eingabedialog angezeigt.



!aiT

Weitere Informationen zum Eingabeassistenten für Motordaten erhalten Sie, indem Sie die Schaltfläche Hilfe wählen.



5 Anhang

5.1 GDC als OPC-Client verwenden

GDC verfügt über eine integrierte Schnittstelle für OPC (OLE for Process Control) und kann somit als OPC-Client auf vom Lenze DriveServer unterstützte Busserver zugreifen.

5.1.1 Busserver konfigurieren

Vor der Konfiguration von GDC als OPC-Client ist zunächst der entsprechende Busserver zu konfigurieren, damit er in GDC zur Auswahl bereitsteht.

 Informationen zur Konfiguration des Busservers entnehmen Sie bitte der zum Busserver zugehörigen Dokumentation.




Tip!

- Eine Übersicht über verfügbare Busserver von Lenze sowie von Fremdherstellern finden Sie in der Dokumentation "DriveServer – Zubehör".

5.1.2 GDC-Kommunikationsparameter konfigurieren

Um mit GDC über die OPC-Schnittstelle mit dem DriveServer zu kommunizieren, müssen Sie zunächst die Kommunikationsparameter in GDC entsprechend konfigurieren:

 Wählen Sie Optionen→Kommunikation..., um das Dialogfeld Auswahl Kommunikationstreiber zu öffnen:



- Im Listenfeld werden Ihnen alle verfügbaren Kommunikationstreiber angezeigt.



 Selektieren Sie im Listenfeld den Eintrag OPC und w\u00e4hlen Sie die Schaltfl\u00e4che Parameter..., um das Dialoofeld OPC zu \u00f6ffnen:



- Geben Sie in das Eingabefeld Rechnername den Namen des PC ein, auf dem der Busserver installiert ist.
 - Über die Schaltfläche Netzwerk k\u00f6nnen Sie den entsprechenden PC aus Ihrer Netzwerkumgebung ausw\u00e4hlen.
 - Wenn sich der Busserver auf dem gleichen PC wie GDC befindet, lassen Sie das Eingabefeld Rechnername einfach leer.



Tip!

Beachten Sie folgendes, wenn Sie auf einen Busserver über ein Netzwerk zugreifen:

Um einen PC vor unbefugten Zugriffen zu schützen, verbieten die DCOM-Sicherheitseinstellungen standardmäßig den OPC-Zugriff. Kontrollieren Sie daher die DCOM-Einstellungen für den entsprechenden Busserver und verändern Sie diese gegebenenfalls. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation "DriveServer – Erste Schrifte"

 Wählen Sie die Schaltfläche Refresh, um die Liste der verfügbaren OPC-Server zu aktualisieren.



Tip!

An dieser Stelle wird zwischen "normalen" OPC-Servern und OPC-Busservern unterschieden:

- Bei einfachen OPC-Servern (Data Access 2.0) ist in der Regel eine aufwendige Konfiguration notwendig.
- OPC-Busserver (DRIVECOM) dagegen sind für die Zusammenarbeit mit GDC/DriveServer optimiert worden und kommen daher mit einer Minimalkonfiguration aus.

Aus diesem Grund empfehlen wir, nur OPC-Server mit Ausprägung als Busserver zu verwenden (Voreinstellung OPC-Optionen: ☑ Busserver (DRIVECOM)).



- Wählen Sie im Listenfeld Verfügbare OPC-Server den entsprechenden OPC-Server aus und schließen Sie das Dialoofeld OPC mit Ok.
- 6. Schließen Sie das Dialogfeld $\emph{Auswahl Kommunikationstreiber}$ mit 0k.

Damit ist die Konfiguration von GDC als OPC-Client abgeschlossen.

5.1.3 OPC-Antriebe suchen

Nachdem Sie GDC als OPC-Client konfiguriert haben, können Sie im Online-Modus eine Suche durchführen, um die am OPC-Busserver befindlichen Antriebe zu erfassen:

- Falls sich GDC noch im Offline-Modus befindet, w\u00e4hlen Sie Optionen→Online bzw. die Funktionstaste <F4>, um in den Online-Modus zu wechseln.
- Wählen Sie Antriebsregler-Suchen... bzw. die Funktionstaste <F2>, um das Dialogfeld Antrieb am OPC suchen zu öffnen:



- Wählen Sie die Schaltfläche Suchen, um die Suche zu starten oder Abbruch, um die Suche abzubrechen.
 - Nach durchgeführter Suche werden die gefundenen Antriebsregler im Fenster "Antriebe am Bus" aufgelistet.



Hinweise!

- Für die gefundenen Antriebsregler versucht GDC automatisch, Gerätebeschreibungen zuzuordnen.
 - Wurde nur ein Antrieb gefunden und eine Gerätebeschreibung konnte zugeordnet werden, wird diese sofort geladen.
 - Gelingt die automatische Zuordnung der Gerätebeschreibung für einen Antrieb nicht, kann für diesen Antrieb die Gerätebeschreibung manuell zugeordnet werden.
 Um den Dialog für die manuelle Zuordnung zu öffnen, aktivieren Sie den entsprechenden Antriebsregler im Fenster "Antriebe am Bus" oder wählen Sie im Offline-Modus Antriebsregler->Wählen....
- Mit dem Befehl Antriebsregler


 Kommunikationsparameter... können Sie sich im Dialogfeld Aktueller Antrieb im Textfeld Zugriffspfad den OPC-Zugriffspfad (z. B. COM1.Device_01") zum aktuellen Antrieb anzeigen lassen.



5.1.4 Verwendung des Busserver S7-MPI

Im Zusammenspiel mit dem **Busserver S7-MPI** besteht nun auch mit GDC die Möglichkeit, Zielsysteme zu parametrieren, die über PROFIBUS-DP vernetzt sind und über Siemens SIMATIC S7 SPS gesteuert werden.

Die folgende Abbildung zeigt die Architektur eines solchen Systems:



 Lediglich die Oszilloskopfunktion von GDC steht über diesen Kommunikationsweg nicht zur Verfügung.



5.2 Schnittstellenwandler für LECOM-B (RS485)

Soll die Kommunikation mit dem Zielsystem über LECOM-B (RS485) erfolgen, so ist hierfür ein intelligenter Schnittstellenwandler RS232⇔RS485 erforderlich, der die Kommunikationsrichtung automatisch umschalten kann. Der Lenze-Schnittstellenwandler 2100 erfüllt diese Funktion nicht.

Wir empfehlen daher die Verwendung des folgenden Produkts:

I-7520 galvanisch getrennter RS232 auf RS485 Wandler

Anbieter: Spectra Computersysteme GmbH Humboldstraße 36 70771 Leinfelden/Echterdingen

5.3 Häufig gestellte Fragen und Antworten

Fehler	Ursache	Abhilfe
Parametersatzdateien können nicht eingelesen werden.	Sie haben versucht, Parametersatzdateien einzulesen, die mit dem DOS-Programm "Lemoc2" hergestellt wurden.	GDC verwendet für die Ablage der Antriebsparameter ein anderes Dateiformat. Übertragen Sie den Parametrsatz aus den Antriebsreg- ler in den PC und speichern Sie diesen mit GDC ab.
Keine Kommunikation mit dem Antriebsregler.	Es wird ein falsches PC-Systemkabel verwendet.	Überprüfen Sie die Verdrahtung des Systemkabels. (Die Belegung des Systemkabels finden Sie in der GDC-Online-Hilfe.)
	Antriebsregler ist ausgeschaltet bzw. das LECOM-A/B-Modul 2102 hat keine Span- nung.	Antriebsregler mit Spannung versorgen und korrekte Verbindung mit dem Antriebsregler überprüfen. Bei externer Spannungsversorgung an den Klemmen 39 und 59 die Spannung überprüfen (siehe Betriebsan- leitung zum Antriebsregler).
	Es wurde der falsche COM-Port gewählt.	Verwendeten COM-Port über Optionen→Kommuni- kation einstellen.
	Die Schnittstellenparameter sind nicht korrekt eingestellt.	Mit Hilfe der Windows-Systemsteuerung können die Schnittstellenparameter geändert werden: COM1: Adresse 03F8, IRQ 4 COM2: Adresse 02F8, IRQ 3
	Die Windows-Konfiguration ist fehlerhaft. Hinweis: Mit dem Windows-Programm "Ter- minal" (Startmenü/Programme/Zubehör) kann ebenfalls nicht auf die COM-Ports zuge- griffen werden.	Installieren Sie Windows erneut oder beheben Sie in der Datei "System.ini" Fehler in der Konfiguration.

GDC mit Systembus

Fehler	Ursache	Abhilfe
Absturz von GDC oder Windows	Windows läuft.	PC-Systembusmodul nicht von der Schnittstelle abzie- hen bzw. auf die Schnittstelle stecken während Win- dows läuft.





CAUTION:

The software is supplied to the user as described in this document. Any risks resulting from its quality or use remain the responsibility of the user. The user must provide all safety measures protecting against possible maloperation.

We do not take any liability for direct or indirect damage, e.g. profit loss, order loss or any loss regarding business.

Version	l	ID no.	Changes
1.0	10/1998 TD05	00403781	First edition
1.1	09/1999 TD05	00410149	Bilingual German/English
2.0	04/2002 TD27	00452507	Revised and updated edition for GDC as from version 4.4
3.0	09/2002 TD01	00458263	Change of company name
3.1	04/2003 TD05	00464347	Revised edition
3.2	06/2004 TD05	00494622	System requirements
4.0	12/2008 TD16	13282982	New edition due to reorganisation of the company

© 2008 Lenze Automation GmbH

No part of this documentation may be copied or made available to third parties without the explicit written approval of Lenze Automation GmbH.

All information given in this online documentation has been carefully selected and tested for compliance with the hardware and software described. Nevertheless, discrepancies cannot be ruled out. We do not accept any responsibility or liability for any damage that may occur. Required corrections will be included in updates of this documentation.

Windows, Windows NT and MS-DOS are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the U.S.A and/or other countries.

IBM and VGA are registered trademarks of International Business Machines, Inc.

All other product names are trademarks of the corresponding owners.





Contents

1	Prefa	ace and	I general information	37
	1.1	Conventi	ions used	37
	1.2	Layout o	of the safety information	38
	1.3	Scope of	f supply	38
2	Syste	em req	uirements	39
	2.1	Ports su	pported by Global Drive Control	39
3	Soft	ware in	stallation	40
	3.1	Compon	ent selection	40
4	First	steps v	with Global Drive Control	41
	4.1	General		41
	4.2	Starting	the program	42
	4.3	Find targ	get system (Online mode)	43
	4.4	Select to	arget system manually (offline mode)	45
	4.5		AIF module to the basic controller	46
	4.6	Assign F	FIF module to the basic controller	48
	4.7	•	ommissioning	50
		4.7.1	Examples of a short commissioning dialog	50
	4.8	User into	erface of Global Drive Control	52
		4.8.1	Main window	52
		4.8.2	Main menu	53
		4.8.3	Toolbar	54
		4.8.4	Status bar	55
		4.8.5	Window "Drives connected to bus"	55
		4.8.6	Parameter window	56
		4.8.7	Input dialogs	58
		4.8.8	Monitor window	59
	4.9	Function	block editor	60
	4.10	Oscilloso	cope function	61
	4.11	Input as	sistent for motor data	62
5	Appe	endix .		64
	5.1	Using GI	DC as OPC client	64
		5.1.1	Bus server configuration	64
		5.1.2	Configuring GDC communication parameters	64
		5.1.3	Find OPC drives	66
		5.1.4	Using the bus server S7-MPI	67
	5.2	Interface	e converter for LECOM-B (RS485)	68
	5.3	Frequent	tly asked questions and answers	68



1 Preface and general information

The program **Global Drive Control (GDC)** is used for convenient commissioning and parameterization of the Global Drive Control series 8200 and 9300.

The primary features of GDC are:

- Guided commissioning using drive-specific dialogs.
- Menu-assisted parameterization. Simultaneous representation of menus and assigned codes similar to Windows Explorer.
- Parameterization with and without direct controller connection (online/offline operation), thus enabling preparatory parameterization already in the office.
- Simplified function block parameterization for 93xx controllers.
- Automatic controller identification when operated at a serial port.
- Communication via serial interface RS232/485, optical fiber ring or system bus possible.
- Integrated interface for OPC (OLE for Process Control so that GDC as OPC client is able to
 access bus servers supported by Lenze DriveServer.
- · Simplified troubleshooting through diagnostic function.
- Monitor windows for the representation of 8 parameters which are updated periodically. The
 values can be represented by different forms (point instrument, bar, trend, number).
- Oscilloscope function for 93xx controller.
 (93xx Servo as from software version 2.0. 93xx Vector as from software version 1.0)
- Function block editor for 93xx controller
- · Input assistent for motor data.
- PC parameter set comparison with Lenze default setting or the momentary drive setting, to determine which parameters were changed.
- Complete parameter set transfer between PC and controller using one command.
- Hardcopy of parameter settings for documentation purposes.
- Saving/Loading the drive configuration for the exchange among different computers.
- Convenient online help system.

1.1 Conventions used

This Manual uses the following conventions to distinguish between different types of information:

Type of information	Marking	Example
Names of dialog boxes, input fields and selection lists	italics	The dialog box <i>Options</i>
Buttons	bold	Click OK , to
Menu commands	bold	Use the command Search to
		If several commands must be used in sequence to carry out a function, then the individual commands are separated by an arrow: Select Options →Tools , to
Keyboard commands	bold	Use <f1> to open the online help.</f1>
		If a command requires a combination of keys, then a "+" is placed between the key symbols: With <shift>+<esc> you can</esc></shift>



1.2 Layout of the safety information

- All safety information have a uniform layout:
 - The icon characterises the type of danger.
 - The signal word characterises the severity of danger.
 - The note describes the danger and suggests how to avoid the danger.



Signal word

Note

	Icons used		Signal wo	rds
Warning of danger to persons	A	Warning of hazardous electrical voltage	Danger!	Warns of impending danger . Consequences if disregarded: Death or severe injury.
	\wedge	Warning of a general danger	Warning!	Warns of potential, very hazardous situations . Possible consequences if disregarded: Death or severe injury.
	$\overline{\langle i \rangle}$		Caution!	Warns of potential, hazardous situations . Possible consequences if disregarded: Light or minor injuries.
Warning of damage to material	STOP		Stop!	Warns of potential damage to material . Possible consequences if disregarded: Damage of the controller/drive system or its environment .
Other notes	i		Tip!	Designates a general, useful note. If observed, it will make handling the product easier.

1.3 Scope of supply

Scope of supply	Important
1 CD-ROM "Global Drive Control" This Manual Supplement "Licence and contract terms"	After receipt of the delivery, check immediately whether the items delivered match the accompanying papers.Lenze does not accept any liability for deficiencies claimed subsequently. Claim visible transport damage immediately to the forwarder. visible deficiencies/incompleteness immediately to your Lenze representative.



2 System requirements

The following minimum requirements on hardware and software must be met in order to use GDC:

- Microsoft[©] Windows[©] 98/Me, Windows NT[©] 4.0 (as of Service Pack 5), Windows 2000 (as of Service Pack 2) or Windows XP
- IBM compatible PC with Intel[®] Pentium[®]-333 processor
- 128 MB RAM
- 180 MB free hard disk capacity
- · CD-ROM drive
- · Free ports according to the requirements of the fieldbus connection module used

We recommend to use a mouse.

2.1 Ports supported by Global Drive Control

The communication with the target system (controller, Drive PLC, etc.) requires a fieldbus-specific interface module for the PC and the corresponding fieldbus modules for the drives to be connected. The following table gives an overview of the transfer media which are supported by GDC.

Bus system	PC port	Max. number of target systems	Required hardware components	
System bus (CANopen)	Parallel port (LPT port)	63	System bus module incl. connection cable and voltage-supply adapter • for DIN keyboard connection (EMF2173IB) • for PS/2 keyboard connection (EMF2173IBV002)	
LECOM	Serial port (COM port)	1 (RS232)	Fieldbus module EMF 2102IB V001 or V004 PC system cable RS232/485, 5m (EWL0020)	
		31 (RS485)	Fieldbus module EMF 2102IB V001 PC system cable RS232/485, 5m (EWL0020) Interface converter RS232/RS485 with automatic reversal (not available from Lenze; for sources of supply see appendix). (68)	
		52 (optical fibre)	Fieldbus module EMF 2102IB V003 Optical fibre adapter (EMF2125IB) Power supply for adapter (EJ0013) Optical fibre cable (EWZ0007)	
Other bus systems	Field bus specific PC interface module with OPC bus server according to DRIVECOM specification. • For comprehensive information on the use of GDC as OPC client refer to the appendix. (64)			

Connect the target system with the PC via the suitable interface PC connection module to communication with the target system in the GDC online mode.

 Information on the connection can be obtained from the operating instructions of the field bus module or the PC interface module.




3 Software installation

Proceed as follows to install the GDC software on your PC:

- 1. Start Windows.
- Insert the CD "Global Drive Control" into your CD-ROM drive.
 If the auto-start function of your CD-ROM drive is activated, the installation program will be started automatically. If so, proceed with step 5.
- 3. Select Run... from the start menu.
- Enter the letter for your CD-ROM drive followed by ":\setup.exe" (e.g. "e:\setup.exe") and confirm the entry by clicking Ok.
- 5. Follow the instructions of the installation program.

3.1 Component selection

The installation program enables you to select the components you want to install:



Component	Info
Global Drive Control	Software for convenient commissioning and parameterization of the Global Drive Control series 8200 and 9300.
	Software to transfer PLC programs, parameter sets and application data to Lenze controllers/PLCs using a PC.
Global Drive Oscilloscope	Software for recording and saving measured values in Lenze PLCs.



4 First steps with Global Drive Control

4.1 General

The program GDC distinguishes between online and offline mode.

Offline

No connection with the target system. This mode is useful for preparatory parameterization in the office or for documentation purposes. No components but a PC are required.

Online

GDC communicates via the serial/paramellel PC port or via a fieldbus-specific PC connection module with the target system. This mode is required for the commissioning of the target system.



Note

The GDC default setting is serial port COM2 and system bus (CAN) port (500kBaud/parameter channel 2) when "system bus (CAN) connection" has been selected for installation.

- If you want to use another port you have to configure it in the GDC communication settings.
 (Refer also to the tip on the next page.)
- Further information on target system communication can be obtained from the GDC online help.



4.2 Starting the program

Select Programs→Lenze→Global Drive Control→Global Drive Control.

After the first program start, the dialog box Search drives is displayed for the selected port. You
can search here online for drives or change to the offline mode.




Abb. 7 Dialog box "Search drives" for Lecom-A/B or system bus (CAN)

Button	Function/Notes	
Search	Searches for target systems connected to this port and starts GDC in online mode.	43
Cancel	Closes the dialog box and starts GDC in Online mode , without searching for connected target systems.	43
Offline	Closes the dialog box and starts GDC in Offline mode , without searching for connected target systems.	45
Help	Opens GDC online help with information on this dialog box.	



Tip!

If you use a port other than the selected one:

- 1. Click the button Cancel, to close the dialog box Search drives .
- 2. Select **Options Communication**, to change communication settings.
- 3. Start a new search. (See next page)

For further information on communication settings refer to the GDC online help.



4.3 Find target system (Online mode)

The dialog box *Find drives* is opened automatically when GDC is started in online mode.

- You can call the dialog box Find drives using one of the following possibilities:
 - Press the function key F2
 - Select Drive→Find.

To search a drive you can enter different settings which are dependent on the port used: (see also Abb. 7)

- Browse all baud rates: (only for Lecom-A/B)
 Activate the check box to browse all baud rates from 1200 to 19200 baud.
- Quit search when drive found:
 Activate the check box to cancel the search once a target system has been found.
- Search drives: (only for Lecom-A/B)
 Activate the check box to include slave drives in your search.
- Drive addresses:
 Enter the range of controller addresses which you want to find.

Click the button Search to start searching or click Cancel to abort.



Tip!

GDC automatically tries to allocate device descriptions to the target systems found.

- If only one target system was found and a device description could be allocated, the device description is loaded immediately.
- If the automatic allocation to the device description fails a dialog box appears in which you can select the suitable device description manually.
 Further information on manual selection
 - of a basic controller can be found in section 4.4. (\square 45)
 - of an AIF module can be found in section 4.5. (□ 46)
 - of FIF modules can be found in section 4.6. (48)



Window "Drives connected to bus"

All target systems found on or allocated to the target system including available AIF/FIF modules are listed in the window *Drives connected to bus*.

 If the window should not appear select Window—Drives connected to bus to show the window.




Abb. 8 Window Drives connected to bus

Doubleclick the target system which you want to parameterize with GDC.

- The corresponding device description file will be loaded into GDC and the dialog for short commissioning or the parameter window will be displayed.
 - More information on the dialog for short commissioning can be found in section 4.7. (□ 50)
 - More information on the parameter window can be found in section 4.8.6. (\square 56)



Tip!

If you click an entry with the right mousebutton a context menu with a command for manual allocation of the device description file will appear.

With the context menu command:

- Manipulate AIF you call the dialog box Assign AIF module to the basic controller . (46)
- Manipulate FIF you call the dialog box Assign FIF module(s) to the basic controller. (
 48)



45

4.4 Select target system manually (offline mode)

Proceed as follows to select the target system manually in offline mode:

- Call the dialog box Assign device description to the basic controller using one of the following possibilities:
 - Press the function key F3
 - Select Controller→Select
- 2. Select the basic controller from the list field Controller description from the list:




Abb. 9 List field Device description in the dialog box Assign device description to the basic controller

Dialog box icons and their meanings				
	Marks a non-selected entry. Click the icon to select this entry.			
	Marks a selected entry The box at the bottom display more information on this entry.			
\pm	Marks an entry which contains further (hidden) entries. Click the icon to show the subordinated entries.			
	Marks an entry which contains further (shown) entries. Click the icon to hide the subordinated entries.			

Dialog box buttons and their meanings			
Next	Go on to the dialog box Assign AIF module to the basic controller.		
Cancel	Cancels allocation, closes dialog box without accepting changes.		
Find (path)	Loading a controller description file (*.pdb) via the PC file system. • Open the dialog box <i>Open</i> the controller description file which you want to load into GDC.		
Help	Help Calling the online help		



4.5 Assign AIF module to the basic controller

If an AIF module is connected to the basic controller and the PC \Leftrightarrow target system communication is via this AIF module you can load the controller description assigned to the AIF module. This allows you to parameterize the AIF module with GDC as well.

Automatic assignment in online mode

In the online mode, an available AIF module is identified automatically and listed in the window "Drives connected to bus". (\$\square\$ 55)

By clicking with the right mousebutton on the AIF module entry the command Manipulate AIF
is available which you can call via the dialog box Assign AIF module to the basic controller (see
next paragraph "Manual assignment in offline mode).

Manual assignment in offline mode

In offline mode, you can assign the AIF module via the dialog box *Assign AIF module to the basic controller* which you call with the button **Next** in the dialog box *Assign device description to the basic controller*. (45)

· Select the AIF module from the list field AIF module for ... from the list:




Abb. 10 list field AIF module for ... in the dialog box Assign AIF module to the basic controller



Tip!

If the PC is **not** connected to the basic controller via the AIF module interface

no AIF module is connected to the basic controller, select the entry "No AIF module/keypad".



Dialog box icons and their meanings		
	Marks a non-selected entry. Click the icon to select this entry.	
₩	Marks a selected entry The box at the bottom display more information on this entry.	
Ŧ	Marks an entry which contains further (hidden) entries. • Click the icon to show the subordinated entries.	
	Marks an entry which contains further (shown) entries. Click the icon to hide the subordinated entries.	

Dialog box bu	Dialog box buttons and their meanings		
Back	Return to dialog box Assign device description to the basic controller.		
Complete	Complete selected assignment. This button will appear only if the basic controller has no FIF interface otherwise the button Next will be displayed.		
Next	Go on to the dialog box Assign FIF module to the basic controller. This button will appear only if the basic controller has an FIF interface otherwise the button Complete will be displayed.		
Cancel	Cancels allocation, closes dialog box without accepting changes.		
Help	Calling the online help		



4.6 Assign FIF module to the basic controller

If one or more FIF modules are connected to the basic controller you can load the corresponding controller descriptions so that you can parameterize the FIF modules with GDC as well.

Automatic assignment in online mode

In the online mode, an available FIF module is identified automatically and appears in the dialog box Assign FIF module to the basic controller as "selected".

- If a FIF module other than the automatically selected one should be connected to the basic controller, you can assign the module manually.
 (see next paragraph "Manual assignment in offline mode).
- By clicking the button **Complete** or **Next** you accept the selection.

Manual assignment in offline mode

In the offline mode, you can assign the FIF module via the dialog box Assign FIF module(s) to the basic controller which you call with the button **Next** in the dialog box Assign AIF module to the basic controller.

(C) 46)

Select the FIF module from the list field FIF module for ... from the list:




Abb. 11 List field FIF module for ... in the dialog box Assign FIF module to the basic controller



Tip!

- If no FIF module is connected to the basic controller, select the entry "No FIF module".
- If the basic controller has several FIF interfaces click the button Next to proceed with the assignment of the other FIF modules.



Dialog box icons and their meanings				
	Marks a non-selected entry. Click the icon to select this entry.			
₩	Marks a selected entry The box at the bottom display more information on this entry.			
Ŧ	Marks an entry which contains further (hidden) entries. Click the icon to show the subordinated entries.			
	Marks an entry which contains further (shown) entries. Click the icon to hide the subordinated entries.			

Dialog box buttons and their meanings			
Back	Return to the previous dialog box.		
Complete	Complete selected assignment.		
Next	Go on to the dialog box Assign second FIF module to the basic controller. This button will appear only if the basic controller has several FIF interfaces otherwise the button Complete will be displayed.		
Cancel	Cancels allocation, closes dialog box without accepting changes.		
Help	Calling the online help		




4.7 Short commissioning

After the controller description of the selected/found target system has been loaded into GDC the GDC dialog *Short commissioning* automatically opens in the GDC presetting.

4.7.1 Examples of a short commissioning dialog

The functions in the GDC dialog *Short commissioning* are dependent on the target system and are explained here using examples.





Field	Button	Function/Notes	
①		Changes of the selected configuration settings	
2	Help	Online help display With the button Help you can call the online help with deliberate information on the corresponding dialog box from any dialog box. General information on the use of the Windows help can be found in your Windows documentation.	
3	Start	Starts the target system in online mode only	
4	Stop	Stops the target system in online mode only	
(5)	Diagnostics	Change to GDC dialog <i>Diagnostics</i> Display of monitoring configuration, operating time, error messages, etc.	
6	Parameter menu	Closing the GDC dialog <i>Short commissioning</i> and display of the parameter menu ■ For the use of the parameter menu see section 4.8, "The user interface of Global Drive Control". (□ 52)	
7	Control	Change to GDC dialog <i>Control</i> This GDC dialog is used to commission the target system. — in online mode only	

For more information on the commissioning dialog refer to the online help of the target system.




4.8 User interface of Global Drive Control

4.8.1 Main window

The main window is the actual GDC user window.

- All other windows are document windows which can only be displayed within this user window.
- Functions on the arrangement of the user windows can be found in the menu Window .



The GDC main window contains

- the main menu ①, (□ 53)
- the toolbar ②, (□ 54)
- the status bar ③, (□ 55)
- and the GDC working area 4, in which more GDC windows are displayed:
 - the window "Drives connected to bus", (a 55)
 - the parameter window (5), ((2) 56)
 - the monitor window, (59)



4.8.2 Main menu

Apart from frequently used functions which are accessible through the toolbar or the funtion keys, for instance, the GDC main menu contains numerous special functions which are arranged in submenus according to their functionality.

Depending on the selected target system and the selected mode (online/offline) a submenu may be hidden or functions in this submenu appear grey. Grey functions cannot be called.

Submenu	Functions	Notes	
Drive	Finde/Select/Start/Stop Communication parameters Stop GDC		□ 43, 45
Drive parameters	Parameter set transfer PC ⇔ drive Load/Save/Print parameters	Submenu is displayed in online mode only.	□ Online help
Function block editor	Special function block editor functions	Submenu is displayed only when the function block editor is activated. only 93xx controllers	₾ 60
Oscilloscope	Special oscilloscope functions	Submenu is displayed only when the oscilloscope is activated. only 93xx controllers as from software version 2.x	1 61
Tool	Call from user-defined tool from GDC Call from optional GDC components (function block editor, osciolloscope)	In this submenu, you can implement external programs which can be called directly from GDC.	☐ Online help
Options	Program presettings		☐ Online help
Window	Window arrangement		
Help	Online help displayProgram information		




4.8.3 Toolbar

The toolbar allows easy access to frequently used functions. As an alternative your can use the function keys of your PC keyboard for many functions.

Button activated	Button deactivated	Function key/Function		
		F1	Display of context-sensitive help	
			Close drive window.	
F2	IP =	F2	Search target system (online mode).	□ 43
₽ ← F3	M	F3	Select target system (offline mode).	□ 45
₽ ₽F ⁴	FY	F4	Toggle between online and offline mode	☐ 43 ☐ 45
R →F5	KI	F5	Transmit parameter set from PC to target system. • in online mode only	
[} F6		F6	Transmit marked parameter from target system to PC. • in online mode only	
₽> □ F7		F7	Transmit parameter from target system to PC. • in online mode only	
Start F8	Start	F8	Start target system. • in online mode only	
Stop F9	Step	F9	Stop target system. • in online mode only	
1			Start function block editor. only 93xx controllers	□ 60
			Start oscilloscope function. only for 93xx servo controllers as from software version 2.0 and 93xx vector as from software version 1.0	□ 61
			Start input assistent for motor data.	□ 62



4.8.4 Status bar



4.8.5 Window "Drives connected to bus"

The window Drives connected to bus lists all available target systems including AIF/FIF modules.

• Doubleclick the target system which you want to parameterize in this window.




Abb. 12 Window Drives connected to bus


• For information on manual target system assignment refer to page 44ff. (2 44)



4.8.6 Parameter window


After the corresponding device description for a target system has been loaded into GDC the parameter window is available.

In this window you can easily enter all drive system-specific settings of the target system.



The parameter window is divided into two areas:

- The parameter menu is on the left-hand side where you select the menu item which you want to parameterize.
- The right-hand side shows the parameters of the menu item activated in the parameter menu.
 In the above example, these are the parameters for speed operation.



Selecting parameters

You can select a target system parameter shown on the right-hand side in the parameter window using the right mousebutton or the arrow keys.

- The selected parameter is highlighted by a yellow background.
- By pressing the function key F1 you open the online help with information on the selected parameter.



Changing parameters

You change a selected parameter through an input dialog which you open by pressing the Enter key.



Tip!

Use the left mousebutton to simultaneously a select parameter and open the input dialog to change the parameter.

More information on the input dialogs can be found in the following section. (22 58)

Codes/Objects

Parameters either have codes or objects:

• Codes are marked by a "C" in the column "Code" and represent the known Lenze codes.



 Objects are marked by a preceeding "I" in the column "Code" and represent parameters with a hexadecimal address.





4.8.7 Input dialogs

All input dialogs have the following four buttons:

0k	The selected/entered value is accepted, the input dialog is completed. In online mode the value is transferred to the target system.*		
Acceptance	The selected/entered value is accepted, the input dialog remains open. In online mode the value is transferred to the target system.*		
Cancel The input dialog is completed without accepting changes. Exception: The changes were already accepted by clicking the button Acceptance.			
Help	elp The online help with information on the selected parameter is opened.		
* Some param	eters can only be changed in online mode if the controller has been inhibited in the target system.		


The representation of the parameter value depends on the type of parameter:



Selection (list)

You can select a new setting for the selected parameter from a list.


 The currently set value is selected in the list when the input dialog is opened.



Bit-coded

The parameter value is bit-coded.

- · All bits and their meanings are listed.
- You can toggle between 0 and 1 with the left mousebutton or the space bar.
- Alternatively, you can enter the parameter value either as a decimal or hexadecimal value.



Decimal

You can enter the parameter value within a displayed range with the keyboard.


For some parameters, the input dialog offers additionally the buttons **Up** and **Down** to change the parameter value in fixed increments.




4.8.8 Monitor window

The monitor window displays values which are measured cyclically by the controller.

- The monitor window is active only in online mode.
- · In offline mode the monitor window is minimized automatically as an icon.



- Click one of the individual windows with the left mousebutton to enlarge this window. A second
 mouseclick returns to the previous view.
- Click one of the individual windows with the right mousebutton to open the dialog box Monitor configuration for the configuration of this window:




 Now you can perform the settings for the display with the blue background in the Monitor box or by clicking another display in the Monitor box change to the settings of this display.



4.9 Function block editor

The function block editor is a powerful tool for the generation, diagnostics and analysis of signal configurations in Lenze 93xx controllers.

In the toolbar, click the button ______, to open the dialog box Function block editor.



Signal configuration generation

Function block links can either be inserted or removed using the cursor. Function block parameters (e.g. acceleration ramp or maximum speed) can be set with the function block editor.

Signal configuration diagnostics

At the function block inputs and outputs, actual values can be shown which are updated cyclically. With a mouseclick these signals can be traced through the function blocks to find errors in the signal flow. The function block editor also supplies information on the processing sequence of the individual function blocks.

Signal configuration analysis

Every function block which is used in the signal configuration can be displayed graphically. Individual signals (e.g. speed setpoint) can be traced throughout the entire signal configuration using the cursor. The function block parameters show their correspoding function.


More information on the function block editor can be found in the menu $\mathbf{Help} \rightarrow \mathbf{Function}$ block editor.



4.10 Oscilloscope function

GDC offers an oscilloscope function for 93xx servo controllers as from software version .20 (93xx vector as from software version 1.0).

• In the toolbar, click the button , to open the dialog box *Oscilloscope*.



The oscilloscope function is used to measure any signals which are processed by the controller. For this purpose the controller includes a function block (OSZ) which works like a memory oscilloscope. This function block can measure and record up to four analog signals simultaneously. It is triggered either via an additional digital input or one of the four analog channels.

The data is saved in the controller. Once a measurement is completed the data is transferred to the PC and displayed using the oscilloscope function in GDC.

Controller and visualization function can communicate only via

- LECOM-A/B
- · System bus

More information on the oscilloscope function can be found in the menu $\mathbf{Help} \to \mathbf{0}$ scilloscope .




4.11 Input assistent for motor data

The input assistent for motor data is used to select the motor used from a list of Lenze motors or a user-defined list. The motor data is then transmitted to the target system.

You can add more motor types to the user motor list, either by directly entering the data or by loading it from a file using the import function. The motor list can be exported to other computers with GDC using the export function.

• In the toolbar, click the button , to open the dialog box *Input assistent for motor data* .



The input assistent is divided into four areas:

- ① Input dialog overview
- ② Input dialog
- 3 Information on the motor type currently set in the target system
- 4 Information on the input dialog



Input dialog overview ①

The input dialog overview shows you in which input step you are, which inputs have already been completed and which inputs remain to be done:



You can change to the input dialog by clicking an entry.

Input dialog ②

Make the suitable selection or entries in the input dialog.

Click the button

- Next to proceed with the next input step or Back to return to the previous input step.
- Complete to transmit the motor data of the selected motor to the target system.
- Cancel to cancel the input assistent for motor data and return to GDC.
- Help to call the GDC online help.

Information on the motor type currently set in the target system 3

In online mode, this area displays which motor type is currently selected in the target system and from which motor list it has been taken.

• Click the button **Update** to read the set motor type again from the target system.

Information on the input dialog 4

This area displays additional information on the input dialog.



Tip!

More information on the input assistent for motor data can be found by clicking the button **Help** in the context menu.





5 Appendix

5.1 Using GDC as OPC client

GDC has an integrated interface for OPC (OLE for Process Control) and can thus access - as OPC client - to bus servers supported by Lenze DriveServer.

5.1.1 Bus server configuration

Before configuring GDC as an OPC client, the appropriate bus server must be configured so that it is available for selection in GDC.

For details about configuring the bus server, please refer to the bus server documentation.




Tip!

- For an overview of the bus servers supplied by Lenze and third-party manufacturers, please refer to the "DriveServer – Accessories" documentation.

5.1.2 Configuring GDC communication parameters

To enable GDC to communicate with the DriveServer via the OPC interface, the GDC communication parameters have to be configured accordingly:

1. Go to **Options Communication...**, to open the dialog box *Select communication driver*:



- All communication drivers available are displayed in the list field.



In the list field select the entry OPC and select the button Parameter..., to open the dialog box OPC:



- 3. Use the input field **Computer name** to enter the PC name on which the bus server is installed.
 - Click the button Network to select the corresponding computer from your network environment.
 - If the bus server is installed on the same computer as GDC, you can simply leave the input field Computer name blank.



Tip!

When accessing a bus server via a network, please bear in mind that:

In order to protect a computer from unauthorised access, the default DCOM safety settings do not allow OPC access. Check the DCOM settings for the bus server concerned and change them, if necessary. For details, please refer to the "DriveServer – Getting Started" documentation.

4. Click the button Refresh to update the list of available OPC servers.



Tip!

The program distinguishes between "normal" OPC servers and OPC bus servers:

- Configuring OPC servers (Data Access 2.0) is usually a difficult and time-consuming process.
- OPC bus servers (DRIVECOM) have been optimised for use with GDC/DriveServer and therefore require only a minimum configuration.

We therefore recommend the use of OPC servers that also display bus server features (presetting OPC options: ☑ Bus server (DRIVECOM)).

- Use the list field Available OPC servers to select the suitable OPC server and close the dialog box OPC with Ok.
- 6. Close the dialog box Select communication driver with **0k**.

GDC configuration as an OPC client is now complete.





5.1.3 Find OPC drives

Once GDC has been configured as an OPC client, you can search online to find the drives connected to the OPC bus server:

- If GDC is still in offline mode, click Options→Online or press function key <F4> to change to online mode.
- Go to Controller→Search... or press function key <F2>, to open the dialog box Find OPC drives:



- 3. Click the button **Search** to start searching or click **Cancel** to abort.
 - Once the search is completed the controllers found are listed in the window "Drives connected to bus".



Note!


- GDC automatically tries to allocate device descriptions to the drive controllers found.
 - If only one drive was found and a device description could be allocated, the device description is loaded immediately.
 - If automatic allocation of the device description for a drive fails, the device description for the drive can be allocated manually.
 - Select the corresponding controller in the window "Drives connected to bus" or click **Controller—Select...** to open the dialog for manual allocation.
- Use the command Controller→Communication parameters... to display the OPC access path (e.g. "COM1.Device 01") in text field Access path of the dialog box Current drive.



5.1.4 Using the bus server S7-MPI

When used together with the **Bus server S7-MPI** GDC can also be used to set parameters for target systems networked via PROFIBUS-DP and controlled via a Siemens SIMATIC S7 PLC.

The following figure shows the architecture of such a system:



 The GDC oscilloscope function is the only function that is not available via this communication path.



5.2 Interface converter for LECOM-B (RS485)

If the target system is to communicate via LECOM-B (RS485), an intelligent interface converter RS232 ⇔RS485 is required which is able to automatically reverse the direction of communication. The Lenze interface converter 2100 does not meet this requirement.

We therefore recommend the following product:

I-7520 isolated RS232 to RS485 converter

Supplier: Spectra Computersysteme GmbH

Humboldstraße 36

D-70771 Leinfelden/Echterdingen

5.3 Frequently asked questions and answers

Error	Cause	Remedy
Parameter set files cannot be read.	You tried to read parameter set files which were generated with the "Lemoc2" DOS-program.	GDC uses another file format for the saving of drive parameters. Transmit the parameter set from the controller to the PC and save it with GDC.
No communication with the controller.	The PC system cable is wrong.	Check the wiring of the system cable. (For the assignment of the system cable refer to the GDC online help.)
	Controller is switched off or LECOM-A/B module 2102 has no power supply.	Connect power supply to controller and check the connection to the controller. In the case of external voltage supply at the terminals 39 and 59, check the voltage (see operating instructions of the controller).
	Incorrect COM port selected.	Set correct COM port via Options → Communication
	Interface parameters are set incorrectly.	You can change the interface parameters using the Windows Control Panel: COM1: address 03F8, IRQ 4 COM2: address 02F8, IRQ 3
	The Windows configuration is incorrect. Note: You cannot access the COM ports via the Windows program "Terminal" (Startup/Programs/Accessories), either.	Install Windows again or eliminate configuration errors in the "System.ini" file.

GDC with system bus

Error	Cause	Remedy
GDC or Windows crash	Removing PC system bus module which	Do not remove PC system bus module from the
	Windows is running.	interface or plug into the interface while Windows is
		running.

 ϵ

© 12/2008

Lenze Automation GmbH Grünstraße 36 D-40667 Meerbusch

Germany

+49 (0)21 32 / 99 04-0

+49 (0)21 32 / 7 21 90

≢=7 Lenze@Lenze.de (www.Lenze.com

Service

Lenze Service GmbH Breslauer Straße 3 D-32699 Extertal

Germany

***** 00 80 00 / 24 4 68 77 (24 h helpline)

+49 (0)51 54 / 82-11 12

≢=" Service@Lenze.de

EDSGDC • 13282982 • DE/EN • 4.0 • TD16

10 8 7 5 4 3 2 1